Realizzazione circuiti stampati (4)

A questo punto dopo aver realizzato le piste col pennarello indelebile procuratevi una bacinella di plastica in cui verserete il liquido corrosivo(cloruro ferrico) che servirà per sciogliere le zone di rame che non servono lasciando le piste di rame che a oi interessano.

- **Immersione della basetta nel liquido corrosivo**

Come detto lo trovate nei negozxi di elettronica, eventualmente ve lo danno da diluire. Se avete pulito per benje la basetta con dell'alcol denaturato il procedimento di scioglimento può durare 2 anche 3 ore a seconda di quanto è concentrato il vostro acido. Una volta notato che rimangono solo le piste potete togliere la basetta dall'acido.